

## SONY ERICSSON Z750i CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



### ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en [www.telcel.com](http://www.telcel.com), selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca \*264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

### CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **M Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ingresa al Menú principal, selecciona **Ajustes** y presione Seleccionar; después selecciona la pestaña de **Conectividad**
2. Selecciona **Ajustes de Internet** y oprima Seleccionar
3. Selecciona **Conectar Usando** y oprima Seleccionar
4. Oprima **Opcns** y selecciona **Crear Nuevo**
5. Selecciona **Datos PS** y oprima Seleccionar
6. Selecciona **Nombre** y oprima Editar, ingrese **M Multimedia** oprima Aceptar

7. Selecciona **APN** y oprima Editar, ingrese **mms.itelcel.com**; oprima Aceptar
8. Oprima Guardar
9. Selecciona el perfil creado y oprima **Opcns**
10. Selecciona **Editar** y oprima Seleccionar
11. Selecciona **Nombre de usuario** y oprima Editar; ingrese **mmsgprs** y oprima Guardar
12. Selecciona **Contraseña** y oprima Editar; ingrese **mmsgprs2003** y oprima Guardar
13. Selecciona **Autenticación** y oprima Editar; selecciona **Ninguna** y oprima Desmarcar, selecciona **CHAP** y oprima Desmarcar. Oprima Guardar
14. Selecciona **Ajustes Proxy** y oprima Editar
15. Selecciona **Proxy** y oprima Editar
16. Selecciona **Activado** y oprima Seleccionar
17. Selecciona **Servidores Proxy** y oprima Editar
18. Selecciona **HTTP** y oprima Seleccionar
19. Selecciona **Dirección proxy** y oprima Editar; ingrese **148.233.151.240** y oprima Guardar
20. Selecciona **Puerto** y oprima Editar, ingrese el número **8080** y oprima Guardar
21. Oprima 4 veces Atrás
22. Selecciona la cuenta creada **M Multimedia** y oprima Seleccionar
23. Oprima Atrás hasta salir al Menú principal
24. Selecciona **Mensajes** y oprima Seleccionar, selecciona **Ajustes** y oprima Seleccionar
25. Selecciona **Msj con imagen** y presione Seleccionar, selecciona **Perfil MMS** y oprima Editar, selecciona **Nuevo perfil** y oprima Agregar
26. Selecciona **Nombre perfil MMS** y oprima Editar. Ingresa **M Multimedia** y oprima Aceptar
27. Selecciona **Servidor de msjs** y oprima Editar. Ingresa **http://mms.itelcel.com/servlets/mms** y oprima Aceptar
28. Selecciona **Conectar mediante** y oprima Editar, selecciona el perfil **M Multimedia** presione Seleccionar
29. Por último oprima **Guardar** y selecciona el perfil creado y Oprima **Atrás** hasta salir al Menú Principal.

Con esto queda configurado tu **Sony Ericsson Z750i** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.