

NOKIA 7230-1c CONFIGURACIÓN MENSAJES MULTIMEDIA

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de post-pago, sólo necesitas enviar tu primer MENSAJE MULTIMEDIA.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MENSAJE MULTIMEDIA.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir **MENSAJES MULTIMEDIA** sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a **Menú > Configurac. > Configuración > Config. personales.**
2. Presiona **Opciones** y elije Agregar nuevo **Mensajería mult.**
3. En **Nombre de cuenta** ingresa **Mensajes Multimedia.**
4. En **Dirección servidor** ingresa:
<http://mms.itelcel.com/servlets/mms>
5. En **Usar pto. Acc.o pref.** selecciona **NO**
6. Selecciona **config. Puntos acceso**
7. Selecciona **proxy Activado**
8. En **dirección de proxy** ingresa **148.233.151.240**
9. En **Puerto de Proxy** ingresa **8080.**
10. Selecciona **config. de portador.**
11. En **pto. Acc. Paq. Datos** ingresa **mms.itelcel.com**
12. En **tipo de red** selección **IPv4**
13. En **tipo autentificacion** selecciona **normal**
14. Selecciona **Nombre de Usuario** e ingresa : **mmsgprs**
15. Selecciona **Contraseña** e ingresa: **mmsgprs2003**
16. Oprime el botón **Atrás** en 3 ocasiones
17. Selecciona **Mensajes Multimedia** y oprime Opciones y luego **Activar**
18. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu NOKIA 7230-1c para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.