

SONY ERICSSON U5a (Vivaz) CONFIGURACIÓN Correo iTelcel

Configura una cuenta iTelcel para enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. juan@itelcel.com
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMTP:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

Ahora sigue los pasos:

1. Ingresa al **Menú principal** y selecciona **Mensajería**
2. A continuación selecciona **Correo Itelcel** o **Buzón**, de modo que quede remarcado de color azul sin ingresar a éste.
3. Oprime **Opciones>Ajustes>Email>Buzones**.
4. Oprime **Opciones>Nuevo buzón**.
5. En el campo **Dirección de email** ingrese la dirección de e-mail (Ej.: juan@itelcel.com) y oprime el primer ícono de selección (✓).
6. En el campo de **Nombre de cuenta** ingresa nombre de la cuenta (Ej.: **Correo itelcel**) y oprime el primer ícono de selección (✓).
7. Oprime **Siguiente**, a continuación la pregunta "El teléfono se conectará a Internet para comprobar si es posible descargar ajustes ¿Continuar?" presione **No** para configurar manualmente los ajustes.
8. En el campo de **Nombre de usuario** ingrese el nombre de usuario (Ej. Si tu cuenta es juan.perez@itelcel.com el Nombre de usuario es **juan.perez**) y oprime el primer ícono de selección (✓).
9. En el campo de **Contraseña** ingresa la contraseña de tu cuenta de correo y oprime el primer ícono de selección (✓).
10. En el campo de **Su nombre** ingrese su nombre (Ej.: Juan Pérez) oprime el primer ícono de selección (✓) y oprime **Siguiente**.
11. En el campo de **Tipo de conexión** selecciona **POP3** o **IMAP4** de acuerdo a la dirección del servidor de tu administrador de e-mail (Ej.: Itelcel corresponde a **POP3**), oprime Aceptar y posteriormente Siguiente.
12. En el campo de **Servidor entrante (POP3)** o **Servidor entrante (IMAP4)**, ingrese la dirección del servidor (Ej.: **pop3.itelcel.com**) y oprime el primer ícono de selección (✓)
13. En el campo de **Servidor saliente (SMTP)**, ingrese la dirección del servidor (Ej.: **smtp.itelcel.com**), oprime el primer ícono de selección (✓) y oprime **Finalizar**.
14. A continuación la pregunta **¿Conectar al buzón?** oprime **No**.
15. Oprime **Opciones>Ajustes de email>Ajustes de conexión**
16. Selecciona el campo de **Email entrante>Punto de acceso en uso** y oprime **Internet**.
17. En el campo de **Puerto** selecciona **Definido por el usuario** e ingrese el puerto POP3 o IMAP4 (Ej.: **110**), oprime el primer ícono de selección (✓), oprime **Aceptar** y oprime **Atrás**.
18. Selecciona el campo de **Email saliente>Punto de acceso en uso** y oprime **Internet**.
19. En el campo de **Puerto** selecciona **Definido por el usuario** e ingrese el puerto SMTP (Ej.: **25**), oprime **Aceptar** y oprime 3 veces **Atrás**.
20. Oprime **Opciones>Descargar email**, selecciona **Nuevo** o **Todos**.

Con esto queda configurado tu **Sony Ericsson U5a (Vivaz)** para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.