

Huawei U5705 CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que utilice acceso POP3 o IMAP y que permita el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej: juan@itelcel.com
- **Servidor POP3:** Ej: pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej: smpt.itelcel.com
- **Usuario:** Ej.: Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

Ahora sigue estos pasos:

1. Ingresa al menú general y selecciona **Mensajes** y oprime **OK**,
2. Selecciona **Ajustes** y oprime **OK**,
3. Selecciona **Email** y oprime **OK**,
4. Selecciona una de las **Cuentas** y oprime **OK**. La información relacionada con la cuenta contiene: **General, Entrada y Salida**.
5. Selecciona **General**,
6. Selecciona **Nombre de la cuenta**, ingresa **Mensaje Telcel** y oprime **OK**,
7. Selecciona **Entrada**,
8. Selecciona **Protocolo** y oprime **OK**,
9. Selecciona **POP3** y oprime **OK**,
10. Selecciona **Dirección de servidor** y oprime **OK**. Ingresa la dirección: Ej.: pop3.itelcel.com, luego oprime **OK**,
11. Selecciona **Puerto** y oprime **OK**, introduce **110** y presiona **OK**,
12. Selecciona **Punto de Acceso de Red**, oprime **OK** y selecciona uno que esté configurado como NAP de Email. El NAP se configura en **Ajustes > Conectividad > Puntos de Acceso de Red**.
13. Selecciona **Nombre de usuario** y oprime **OK**,
14. Ingresa el **Nombre de usuario** (Ej.: Juan) y oprime **OK**,
15. Selecciona **Contraseña** y oprime **OK**,
16. Ingresa la **contraseña** y oprime **OK**,
17. Selecciona **Opciones de recepción** y oprime **OK**, seleccione **Sin restricciones** o **descargar sólo encabezados** o **descargar limitaciones de tamaño** de acuerdo a tus preferencias, luego oprime **Atrás**,
18. Selecciona **Salida** y oprime **OK**,
19. Selecciona **Dirección de servidor**. Ingresa el **servidor SMTP** de email de tu proveedor (Ej.: smtp.itelcel.com) y oprime **OK**,
20. Selecciona **puerto** y oprime **OK**. Ingresa **25** y oprime **OK**,
21. Selecciona **Punto de acceso de red**, oprime **OK** y selecciona uno que esté configurado como NAP de Email. El NAP se configura en **Ajustes > Conectividad > Puntos de acceso de red**.
22. Selecciona **Usar autenticación** y oprime **OK**, selecciona **Desactivado** o **Aut. SMTP** o Registrarse antes de enviar. Si seleccionas **Aut. SMTP** selecciona Mismo de entrada y oprime **OK** y selecciona **Aut. SMTP** si el nombre y contraseña de la autenticación es la misma que la del servidor de entrada. En caso contrario, selecciona **Apagado** y configura **Nombre de usuario** y **contraseña** de manera separada. Si el servidor de salida no requiere autenticación, selecciona **Usar autenticación** y oprime **OK** y selecciona **Desactivado**.
23. Presiona **Atrás**,
24. Selecciona **Nombre del usuario** y oprime **OK**, ingresa tu nombre.
25. Selecciona **Dirección del usuario** y oprime **OK** e ingresa la dirección, Ej.: juan@itelcel.com
26. Selecciona **Dirección de respuesta** y oprime **OK**. Ingresa la dirección, Ej.: juan@itelcel.com
27. Si quieres configurar una firma al final de cada correo, selecciona **Firma** y oprime **OK**. Ingresa tu Firma y oprime **OK**, luego selecciona **Activar Firma** y oprime **OK**, después selecciona **Ninguna** o **Sólo nuevo** o **Todos los mensajes salientes** de acuerdo a tus preferencias.
28. Selecciona **Guardar los mensajes enviados** y oprime **OK**, después selecciona **Activar** o **Desactivar** de acuerdo a tus preferencias.
29. Oprime **Atrás**,
30. Selecciona **Opciones de respuesta** y configura de acuerdo a tus preferencias.

Con esto queda configurado tu **HUAWEI U5705** para poder enviar y recibir **e-mails** desde tu Telcel.