

## LG KM555 CONFIGURACIÓN CORREO iTelcel

Configura una cuenta iTelcel para enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuente con acceso POP3 o IMAP y que permita el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de correo:** Ej. [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com)
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMTP:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Nombre de usuario:** Ej. juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

### Ahora sigue los pasos:

1. Ingresa al menú general y selecciona **Email**
2. Selecciona el menu opcion y **Agregar cuenta**
3. Selecciona **Otros**
4. Ingresa la dirección correo en **Dirección de email** (ejemplo: [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com))
5. Ingresa la **Contraseña**
6. Presiona **Guardar**
7. Ingresa el **Nombre de usuario** y elige **Guardar**
8. Selecciona en **Tipo de buzón** la opción **POP3**, presiona **Guardar**
9. Ingresa el nombre del **Servidor entrante** (ejemplo: pop3.itelcel.com), presiona **Guardar**
10. Ingresa el nombre del **Servidor saliente** (ejemplo: smtp.itelcel.com), presiona **Guardar**

11. En **Autenticación SMTP**, selecciona **Desactivar** y luego **Guardar**.
12. Ingresa el **Nombre de la cuenta** y elige **Guardar**.
13. En **Actualizar bandeja de entrada** selecciona **No**
14. Presiona **Ejec.**
15. Presiona **Opciones** y selecciona **Configuracion de Correo**.
16. Selecciona **Cuentas de e-mail**
17. Selecciona la cuenta de correo creada.
18. Selecciona **1MB** en **Tam máx recepción**
19. Selecciona **POP3** para **Tipo de buzón**
20. El campo **Guardar en servidor** es opcional
21. En el campo **Puntos de Acceso** selecciona **Internet**
22. En **Opción de descarga** debes selecciona **Todas**
23. La opción de **Recuperación auto.** debe estar desactivada
24. Elige luego **Config. avanzada**
25. Dentro del **Núm. puerto SMTP** (salida) ingresa **25**
26. Para **TLS/SSL SMTP**, debe estar desactivado
27. Dentro del **Pto serv entrante** ingresa **110**
28. Para **TLS/SSL entrante**, debe estar desactivado
29. Para **Autenticación SMTP**, debe de estar desactivado
30. El campo **Seguridad APOP** es opcional. (Para correo itelcel selecciona **Desactivar**)
31. Oprima **Guardar**
32. Presiona la tecla **volver** hasta regresar al menú principal

Con esto queda configurada la terminal **LG KM555** para enviar y recibir **correos electrónicos** desde tu Telcel.