

NOKIA E71-2 CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



1. Ir a Menú> Herramientas > Config.> Conexión > Puntos acceso
2. Presione Opciones y elija Nuevo punto de acceso
3. En Nombre de conexión ingrese Mensajes Multimedia.
4. En Portador de datos elija Paquete de Datos.
5. En Nombre punto acceso ingrese: mms.itelcel.com
6. Seleccione Nombre de usuario e ingrese : mmsgprs
7. Seleccione Petición contraseña y elija No.
8. Seleccione Contraseña e ingrese: mmsgprs2003
9. En Autenticación elija la opción Normal.
10. En Página de inicio ingrese <http://mms.itelcel.com/servlets/mms>
11. Ahora oprima el botón de Opciones y elija la opción de Config. Avanzadas.
12. Ir a Dirección de proxy e ingrese : 148.233.151.240
13. En Número puerto proxy ingrese 8080.
14. Oprima el botón Atrás en 4 ocasiones
15. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de post-pago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **MMS** al **500** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

Con esto queda configurado tu NOKIA E71-2 para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.