

## SONY ERICSSON W810i CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



### ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en [www.telcel.com](http://www.telcel.com), selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca \*264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

### CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **M Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ingrese al Menú principal, seleccione Ajustes y seleccione la pestaña de Conectividad
2. Seleccione Comunic. de datos y oprima Selecc
3. Seleccione Cuentas de datos y oprima Selecc , seleccione Nueva cuenta y oprima Agregar
4. Seleccione Datos GPRS y oprima Selecc; ingrese en Nombre **MMS GPRS** y oprima Continuar
5. Seleccione APN y oprima Editar; ingrese

[mms.itelcel.com](http://mms.itelcel.com) y oprima Aceptar

6. Seleccione Nombre de usuario y oprima Editar; ingrese en Nombre de usuario **mmsgprs** y oprima Aceptar

7. Seleccione Contraseña y oprima Editar; ingrese **mmsgprs2003** y oprima Aceptar, enseguida oprima Guardar

8. Seleccione la cuenta creada y oprima Editar

9. Seleccione Autenticación y oprima Selecc; seleccione Ninguna y oprima Desmarcar, seleccione CHAP y oprima Desmarcar. Oprima Aceptar

10. Oprima 3 veces tecla de Regresar

11. Seleccione Ajustes Internet y oprima Selecc; seleccione Perfiles Internet

12. Seleccione Nuevo perfil y oprima Agregar; ingrese en nombre **M Multimedia** y oprima Aceptar

13. Seleccione Conectar usando y seleccione la cuenta que creó **MMS GPRS** y oprima Guardar

14. Seleccione la cuenta creada y oprima Más

15. Seleccione Ajustes y oprima Selecc; seleccione Conectar usando y seleccione **MMS GPRS**.

16. Seleccione Uso de proxy y oprima Selecc; seleccione **SI** y oprima Selecc

17. Seleccione Dirección proxy y oprima Editar; ingrese **148.233.151.240** y oprima Aceptar.

18. Seleccione **Numero de puerto** y oprima Editar, ingrese el numero **8080** y oprima Aceptar, enseguida oprima Guardar.

19. Oprima Más y seleccione Avanzado y oprima Selecc

20. Seleccione Cambiar pág princ y oprima Selecc

21. Seleccione Nombre y oprima Editar; ingrese **Ideas Telcel** y oprima Aceptar

22. Seleccione Dirección y oprima Editar; ingrese <http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml> y oprima Aceptar, enseguida oprima Guardar

23. Oprima la tecla de Regresar hasta salir al Menú principal, seleccione Mensajes y oprima Selecc, seleccione Ajustes

24. Seleccione Msj con imagen y presione Selecc, seleccione Perfil MMS y oprima Editar, seleccione Nuevo perfil y oprima Agregar.

25. Seleccione Nombre perfil MMS y oprima Editar. Ingrese **M Multimedia** y oprima Aceptar.

26. Seleccione Servidor de msjs y oprima Editar. Ingrese <http://mms.itelcel.com/servlets/mms> y oprima Aceptar

27. Seleccione Perfil de Internet y oprima Editar , seleccione el perfil **M Multimedia** y presione Selecc

Oprima la tecla de Regresar hasta salir al Menú Principal

Con esto queda configurado tu **Sony Ericsson W810i** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.