

NOKIA 7230-1c CONFIGURACIÓN Ideas Telcel

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si tu línea es de post-pago deberás contar con la configuración **Ideas Telcel** como la predefinida, verifica esto de la siguiente forma:

1. Ir a Menú> Herramientas> Config. > Conexión > Puntos acceso
2. Verifica que exista el punto de acceso Ideas Telcel

B) Si continúas teniendo problemas para navegar, envía sin costo un SMS con la clave **WAP** a la marcación 500 para recibir la configuración automática.

C) Si no se soluciona el problema, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Ideas Telcel** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a **Menú > Configurac. > Configuración > Config. personales.**
2. Presiona **Opciones** y elije **Agregar Nuevo.**
3. Selecciona **Web.**
4. En **Nombre de Cuenta** ingresa **Ideas Telcel.**
5. En **Página Web** ingresa:
<http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml>
6. Deja Nombre de **usuario y Contraseña** en blanco.
7. En **usar pto. Acc. Pref.** elegir la opción de **NO.**
8. Selecciona **Config. Puntos acceso.**
9. En proxy selecciona **Activar**
10. Ir a Dirección de proxy e ingresa : **148.233.151.240**
11. En Puerto de Proxy ingresa **8080**
12. Selecciona **Config. De portador**
13. En pto. Acces. Paq. Datos ingresa: **wap.itelcel.com**
14. En tipo de red selecciona **IPv4**
15. En tipo de autentificacion selecciona **Normal**
16. Selecciona Nombre de Usuario e ingresa : **iesgprs**
17. Selecciona Contraseña e ingresa: **iesgprs2002**
18. Oprima el boton **Atrás** en 4 ocasiones
19. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **NOKIA 7230-1c** para ingresar al Portal Ideas Telcel.

NOKIA 7230-1c CONFIGURACIÓN Internet

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Sigue los pasos descritos únicamente si tienes problemas para navegar en Internet.



A) Si tu línea es de post-pago deberás contar con la configuración **Internet** como la predefinida, verifica esto de la siguiente forma:

1. Ir a Menú> Herramientas> Config. > Conexión > Puntos acceso
2. Verifica que exista el punto de acceso Internet

B) Si continúas teniendo problemas para navegar, envía sin costo un SMS con la clave ALTA a la marcación 789 para recibir la configuración automática.

C) Si no se soluciona el problema, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Internet** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a **Menú > Configurac. > Configuración > Config. personales..**
2. Presiona **Opciones** y elije **Agregar Nuevo**.
3. Selecciona **Web**.
4. En **Nombre de Cuenta** ingresa **Internet**.
5. Deja **Página web** en blanco
6. Deja **Nombre de usuario** y **Contraseña** en blanco.
7. En **usar pto. acc. Pre.** elegir la opción de **NO**.
8. Selecciona **Config. Puntos acceso**.
9. En **Proxy** selecciona **Activar**.
10. Selecciona **Config de portador**.
11. En **pto. acc. Paq. Datos** ingresa: **internet.itelcel.com**
12. En **tipo de red** selecciona **IPv4**.
13. En **tipo de autentificacion** selecciona **Normal**.
14. Selecciona **Nombre de Usuario** e ingresa : **webgprs**
15. Selecciona **Contraseña** e ingresa: **webgprs2002**
16. Oprima el boton **Atrás** en 4 ocasiones
17. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **NOKIA 7230-1c** para ingresar a Internet

