

SONY ERICSSON U5a (Vivaz) CONFIGURACIÓN Mensajes Multimedia

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ingresa al **Menú principal**, selecciona **Ajustes>Conectividad>Destinos**.
2. Oprime **Opciones>Administrar>Nuevo destino**.
3. En **Nombre del destino** ingresa **Msje. multimedia**, oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
4. Selecciona el ícono deseado.
5. Selecciona destino creado **Msje. multimedia**, oprime **Opciones>Nuevo punto de acceso**.
6. En la pregunta **Verificar automáticamente si hay puntos de acceso disponibles?** Selecciona **No**
7. Selecciona **Datos de paquete**.
8. En **Nombre del punto de acceso a datos de paquete** ingresa **mms.itelcel.com**, oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
9. Oprime **Opciones>Editar**
10. Oprime **Nombre de conexión** e ingresa **Mensajes Multimedia**, oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
11. Oprime **Nombre de usuario** selecciona Editar e ingresa **mmsgprs**; oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
12. Oprime **Contraseña** e ingresa **mmsgprs2003**; oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
13. Oprime **Página de Inicio** e ingresa **http://mms.itelcel.com/servlets/mms** oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
14. Selecciona **Opciones>Ajustes avanzados**
15. En **Dirección servidor proxy** e ingresa **148.233.151.240**; oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar.
16. Oprime **Número de puerto proxy** e ingresa **8080**; oprime el primer ícono de selección (✓) y posteriormente Aceptar
17. Oprime **Opciones>Salir**.
18. En el **Menú principal** selecciona **Ajustes>Teléfono>Ajustes aplicaciones>Mensajería>Mensaje multimedia**
19. Selecciona **Punto de acceso en uso**, oprime **Mensajes Multimedia** y posteriormente Aceptar.

Con esto queda configurado tu **Sony Ericsson U5a (Vivaz)** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.