

## HTC DIAM 110 CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel, para esto, sigue los pasos que se detallan a continuación.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com)
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej. smpt.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

**Ahora sigue los siguientes pasos:**

1. Ingresa al menú general y selecciona **Mensajería**,
2. Selecciona **Nueva Cuenta de Correo Electrónico** y oprime Seleccionar.
3. Ingresa tu dirección de correo.
4. Desactiva la opción de: **OBTENER DE INTERNET LA CONFIGURACION DE CORREO** y presiona Siguiente.
5. En el campo de **Proveedor de Correo Electrónico**, selecciona de la lista la opción de: **Correo Electrónico de Internet**.
6. Presiona **Siguiente**.
7. Ingresa tu nombre en el campo de **NOMBRE** en la parte superior de la pantalla.
8. En el campo **NOMBRE PARA MOSTRAR DE LA CUENTA**, escribiremos **Mensajes Telcel**.
9. En el campo de **Servidor de Correo Entrante** escribiremos **pop3.itelcel.com**.
10. En el **Tipo de Cuenta** seleccionar **POP3** y presionar **Siguiente**.

11. Ingresar **Nombre de Usuario** y **Contraseña**.
12. Presiona **Siguiente**
13. En el campo de **Servidor de Correo Saliente** ingresaremos **smtp.itelcel.com**
14. Presiona **Siguiente**.

Presionar **FINALIZAR** y el botón rojo para regresar a la pantalla principal.

Con esto queda configurad tú **HTC DIAM 110** para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.