

HTC DIAM 110 CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de Plan de Renta, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de Sistema Amigo elige una de las siguientes opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los siguientes pasos:

A) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Presione **Inicio** en la esquina superior izquierda de la pantalla del Teléfono.
2. Usando el lápiz óptico, seleccione en **Configuración**.
3. Después de presionar **Configuración**, en la parte inferior de la pantalla escogeremos con el lápiz la pestaña de **Conexiones**.
4. En la esquina superior derecha presionamos nuevamente **Conexiones** con el lápiz óptico.
5. Dentro de la pantalla de **Conexiones** nos dirigiremos en la parte inferior derecha a la pestaña de **Avanzado** y ejecutamos esta opción con el lápiz óptico.
Escogemos con el lápiz en el botón de **Selec.Redes**.

6. En la opción "**Programas para Conexión de una Red Privada**" escogemos la opción de "**Mensajes Multimedia**", ahí presionaremos el botón de **Editar**.
7. Luego presionamos nuevamente **Editar**.
8. En el campo de **Escriba un Nombre para la Conexión** escribiremos **Mensajes Multimedia**.
9. En el campo **Seleccione un Modem** debe de estar seleccionado
10. Además de la opción anterior, debe de estar sin poder editar el campo de **Línea de teléfono móvil (GPRS, 3G)**.
11. En el campo de "**Nombre de Punto de Acceso**" escribiremos "**mms.itelcel.com**".
12. Presionar **Siguiente**.
13. En el campo de **Usuario**, escribir **mmsgprs**.
14. En el campo de **Contraseña** escribiremos **mmsgprs2003**.
15. Presione **FINALIZAR** y luego **OK** hasta llegar a la pantalla principal.
16. Luego presione **INICIO**, y seleccione **MENSAJERIA**.
17. seleccionar con el lápiz óptico la opción **SMS \ MMS**.
18. Presionar **Menú** y seleccionar: **Opciones de MMS**.
19. Con el lápiz presionar en la pestaña de **Servidores**.
20. Seleccionar con el lápiz la opción **Mensajes Multimedia**.
21. En **Nombre de Servidor**, escribimos **Mensajes Multimedia**.
22. En **Puerta de Enlace** escribimos **148.233.151.240**
23. En **Número de Puerto** ponemos **8080**
24. En **DIRECCION DE SERVIDOR** escribimos <http://mms.itelcel.com/servlets/mms>.
25. En **Conectar Vía**, seleccionaremos la Mensajes Multimedia.
26. En **Limite de Envío** seleccionamos la opción **100k**
27. En la **Versión de WAP**, seleccionamos **WAP 2.0**
28. Presionamos **TERMINADO** y **OK**
29. Presionar la **X** de cerrar hasta llegar a la pantalla principal

Con esto queda configurado tú **HTC DIAM 110** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.



--	--