

LG GM730 CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil para **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ingresa a la pestaña de **Ajustes Rápidos**
2. Selecciona **Otra configuración**
3. Selecciona **Conexiones**
4. Ingresa en la pestaña de **Avanzado**
5. Presiona el botón de **Selec. redes**
6. En el menú de **Administración de redes**
7. En el campo de **Para programas con conexión automática a Internet, usar:** Selecciona la opción de **Nuevo...** e ingresa **Mensajes Multimedia**

8. Selecciona la opción de **Editar...**
9. Elige la pestaña de **Módem**
10. Oprime el botón de **Nuevo...**
11. En el campo de **Escriba un nombre para la conexión:** ingresa: **Mensajes Multimedia**
12. En el campo de **Seleccione un módem** selecciona: **Cellular Line(GPRS,3G,HSDPA)**
13. Selecciona **Siguiente**
14. En el campo de **Nombre de punto de acceso:** introduce: **mms.itelcel.com**
15. Oprime **Siguiente**
16. Ingresa **mmsgprs** en el campo de **Usuario:**
17. En el campo de **Contraseña** ingresa **mmsgprs2003**
18. Selecciona la pestaña de **Finalizar**
19. De regreso en el menú de **Mensajes Multimedia** Oprime el botón **ok** que aparece en la parte superior derecha de la pantalla
20. Oprime la tecla **END** para regresar a la pantalla principal
21. Ahora ingresa a **Menú - Configuración - Mensaje - MMS**
22. Selecciona **Centro MMS**
23. Elige **Nuevo perfil**
24. En el campo de título ingresa: **MMS**
25. En el campo de **URL MMSC** ingresa la siguiente url:
<http://mms.itelcel.com/servlet/mms>
26. Oprime el botón de **OK**
27. Selecciona la opción de **Proxy de MMS** e ingresa:
148.233.151.240
28. Oprime el botón de **OK**
29. Ingresa: **8080** en la opción de **Número de puerto** y oprime el botón de **OK**
30. En la opción de **Punto de Acceso** selecciona **Mensajes Multimedia**
31. Presiona el botón de **OK**
32. Al regresar al menú de **Centro MMS** da un click en el botón de **Activar** al Nuevo perfil que has creado.
33. Presiona el botón de **OK**
34. De regreso en el menú de **MMS** selecciona la opción de **Modo de recuperación** y Activa la opción de **Recuperar Inmediatamente**, presiona el botón de **OK**
35. Ahora selecciona la opción de **Informe de entrega** Apaga las opciones de **Solicitar** y **Permitir**. Presiona el botón de **OK**
36. Selecciona ahora la opción de **Prioridad** y elige **Normal**
37. Selecciona el **Periodo de validez** como **Máximo**
38. Oprime el botón de **OK** y presiona la tecla de **END** para regresar a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **LG GM730** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.