

# LG GW550h CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



### ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elije una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en [www.telcel.com](http://www.telcel.com), selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca \*264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

### CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil para **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ingresa a **Inicio** y selecciona **Configuración**.
2. Ingresa a: **Conexiones**.
3. Ingresa a: **GPRS** y selecciona **Nuevo**.
4. En **Descripción** teclea **Mensajes Multimedia**.
5. Selecciona **Mensajes Multimedia** en **Conecta a:**
6. Ingresa **mms.itelcel.com** en **Punto de acceso**.
7. Ingresa **mmsgprs** en Nombre de usuario.
8. Ingresa **mmsgprs2003** en Contraseña.  
(En la pantalla se verá: \*\*\*\*\*).
9. En **Tipo de autenticación**, selecciona **PAP**.
10. En las casillas de **DNS principal**, **DNS secundaria** y **Dirección IP**, no ingresa ningún dato.
11. Presiona **Listo**.
12. Volver a presionar **Listo** y presiona la tecla "Fin" para regresar a la pantalla principal.
  
13. Ingresa a **Inicio** y selecciona **Mensajería**.
14. En **SMS**, presiona **Selecciona**.
15. Selecciona **Menú**, selecciona **Nuevo** y elije la opción de **MMS**.
16. Selecciona **Menú**, desplazarse a **Opciones** y selecciona **Opciones de mensaje**.
17. En **Opciones de mensaje**, presiona de nuevo **Menú** y elegir la opción de **Configuración de MMSC**.
18. Presiona **Menú** y elegir **Nuevo**.
19. Ingresa **Mensajes Multimedia** en el campo de Nombre.
20. Ingresa **http://mms.itelcel.com/servlets/mms** en MMSC URL.
21. Ingresa: **148.233.151.240** en el campo de Enlace de WAP.
22. Selecciona **Puerto** y teclea: **8080**
23. Selecciona **Mensajes Multimedia** en Conectar por:
24. En **Tamaño máx. de envío**, selecciona **300K**.
25. Presiona **Listo**.
26. Presiona **Menú** y selecciona **Establecer como predeterminado**.
27. Presiona **Listo**.
28. Volver a presionar **Listo**.

Con esto queda configurado tu **LG GW550h** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.