

MOTOROLA MB300 CONFIGURACIÓN MMS



Proxy de MMS: 148.233.151.240

Puerto MMS: 8080

MCC: 334

MNC: 020

Tipo de APN: mms

Oprima la tecla de menú y seleccione la opción de **Guardar** y su equipo estará ya configurado.

Una vez que usted siguió estos pasos, su Telcel está listo para enviar y recibir MMS.

NOTA. Es importante que antes de configurar tu TELCEL, actives el servicio con una de las siguientes opciones:

a) Para la activación del servicio de Mensajes Multimedia (MMS) en los planes Tarifarios solo se requiere enviar un MMS a cualquier otro teléfono o a ti mismo.

b) Y para los usuarios de plan Amigo la activación se realizará con una de las siguientes opciones:

- Ingresa a www.atencionenlinea.telcel.com
- Acude a un centro de atención a clientes Telcel
- Llama al *264 desde tu Telcel (sin costo).

CONFIGURACIÓN

1. Ingrese al **Menú principal** y seleccione **Configuración**
2. Seleccione **Controles de tel. inalám.**
3. Seleccione **Redes celulares**
4. Ingrese a la última opción **Nombres de puntos de acceso**
5. Seleccione **Mexico: Telcel: Mensajes Multimedia**

Los datos que deben ser configurados son los sig:

Nombre: Mexico: Telcel: Mensajes Multimedia

APN: mms.itelcel.com

Proxy: <Dejar vacío>

Puerto: <Dejar vacío>

Nombre de usuario: mmsgprs

Contraseña: mmsgprs2003

Protocolo de autenticación: PAP

Servidor: <Dejar vacío>

MMSC: <http://mms.itelcel.com/servlets/mms>