

NOKIA 5230 CONFIGURACIÓN MENSAJES MULTIMEDIA

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de post-pago, sólo necesitas enviar tu primer MENSAJE MULTIMEDIA.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MENSAJE MULTIMEDIA.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir **MENSAJES MULTIMEDIA** sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a Menú (presione la tecla blanca) > Configurac. > Conectividad > Destinos > Mens. Multim.
2. Presiona **Opciones** y elige **Nuevo punto de acceso**
3. Cuando se te pregunte si deseas verificar automáticamente los puntos de acceso disponibles. Selecciona **NO**.
4. Selecciona **paquete de datos**
5. En Nombre del punto de acceso de paquete de datos ingresa **Mensajes multimedia**
6. Selecciona **Mensajes multimedia**
7. En Nombre del punto de acceso ingresa: **mms.itelcel.com**
8. Selecciona Nombre de Usuario e ingresa : **mmsgprs**
9. Peticion de contraseña selecciona **No**
10. Selecciona Contraseña e ingresa: **mmsgprs2003**
11. Tipo de autentificacion selecciona **Normal**
12. En Pagina de inicio ingresa <http://mms.itelcel.com/servlets/mms>
13. Presiona **Opciones> configurac. avanzadas**
14. Tipo de red **IPv4**
15. Ir a Dirección servidor proxy e ingresa : **148.233.151.240**
16. En Numero de Puerto de Proxy ingresa **8080**
17. Oprime el boton **Atrás** en 4 ocasiones
18. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **NOKIA 5230** para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.