

NOKIA 6700s-1c CONFIGURACIÓN Mensajes Multimedia

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de post-pago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elije una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **MMS** al **500** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a Menú > Configurac... > Config.> Conexión > Destinos > Mens. multim.
2. Presiona **Opciones** y elije **Nuevo punto de acceso**.
3. En **Nombre de conexión** ingresa **Mensajes Multimedia**.
4. En **Portador de datos** elije **Paquete de Datos**.
5. En **Nombre punto acceso** ingresa: **mms.itelcel.com**
6. Selecciona **Nombre de usuario** ingresa: **mmsgprs**
7. Selecciona **Petición contraseña** y elije **No**.
8. Selecciona **Contraseña** ingresa: **mmsgprs2003**
9. En **Autenticación** elije la opción **Normal**.
10. En **Página de inicio** ingresa:
<http://mms.itelcel.com/servlets/mms>
11. Ahora oprime el botón de **Opciones** y elije la opción de **Config. Avanzadas**.
12. En **Tipo de red** seleccione **IPv4**
13. En **Dirección IP de teléfono** selecciona **automática**.
14. En **Dirección DNS** selecciona **automático**.
15. Ir a **Dirección de proxy** ingresa : **148.233.151.240**
16. En **Número de puerto proxy** ingresa **8080**.
17. Oprime el botón Atrás en 4 ocasiones
18. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu NOKIA 6700s-1c para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.