

## NOKIA 6555 CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com)
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej. smpt.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

### Ahora sigue los pasos:

1. Ir a Menú > Configuraciones> Configuración > Configuraciones de ajuste personal> Opciones>Agregar nuevo>E-mail
2. En Nombre de Cuenta ingresar: Internet GPRS.
3. En Mi Nombre deje el espacio en blanco.
4. En dirección de E-mail ingrese: [mensaje@itelcel.com](mailto:mensaje@itelcel.com)
5. En incluir firma elija la opción NO.
6. En responder a dirección, deje el espacio en blanco.
7. En acceso seguro a SMTP elija desactivada.
8. Ir a Nombre de Usuario de SMTP e ingrese: mensaje

9. Ir a Contraseña de SMTP e ingrese: mensaje
7. En servidor (SMTP) de e-mail saliente ingrese: smtp.itelcel.com
8. En puerto (SMTP) e-mail saliente ingrese 25.
9. En usar punto de acceso preferido elegir la opción NO
10. Ir a punto de acceso SMTP > Proxy desactivado > En portador de todos elegir Paquete de Datos.
11. Ir a > configuraciones de portador > Punto acceso paquete de datos ingresar: Internet.itelcel.com
12. En tipo de Autenticación seleccione Normal.
13. En nombre de usuario ingrese: webgprs.
14. En password ingrese : webgprs2002
15. Presione dos veces el botón Atrás y en Tipo de Servidor entrante seleccione POP3.
16. Ir a Configuraciones correo entrante> Recuperar e-mails e ingresar 30.
17. En acceso seguro POP3 elegir desactivada.
18. En nombre de usuario de POP3, Contraseña y Servidor de e-mail entrante deje el espacio en blanco.
19. En Puerto (POP3) de e-mail entrante ingrese 110
20. En usar punto de acceso preferido escoger NO.
21. Ir a Punto de Acceso > Proxy > Activar
22. En dirección de Proxy, deje el espacio en blanco.
23. En puerto de Proxy ingrese 8080
24. En portador de datos elija paquete de datos.
25. Ir a configuraciones de portador > Punto acceso paquete de datos ingrese Internet.itelcel.com
26. En tipo de autenticación elija Normal.
27. En nombre de usuario ingrese webgprs
28. En contraseña ingrese webgprs2002
29. Oprima el botón de encendido para regresar a la pantalla principal.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.