

NOKIA X6-00.1 CONFIGURACIÓN Ideas Telcel

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Sigue los pasos descritos únicamente si tienes problemas para navegar a través de Ideas Telcel o acceder al Portal de Ideas Telcel.



A) Si tu línea es de post-pago deberás contar con la configuración **Ideas Telcel** como la predefinida, verifica esto de la siguiente forma:

1. Ir a Menú> Herramientas> Config. > Conexión > Puntos acceso
2. Verifica que exista el punto de acceso Ideas Telcel

B) Si continúas teniendo problemas para navegar, envía sin costo un SMS con la clave **WAP** a la marcación 500 para recibir la configuración automática.

C) Si no se soluciona el problema, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Ideas Telcel** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a Menú > Configurac. > Conectividad > Destinos > Servicios WAP.
2. Presiona Opciones y elije **Nuevo punto de acceso**.
3. El telefono pregunta: "Verificar automáticamente si hay puntos de acceso disponibles?", elije **No**.
4. Selecciona **Paquete de datos**.
5. En Nombre del punto de acceso de paquete de datos ingresa **Ideas Telcel** y presiona **aceptar**.
6. Selecciona el punto de acceso **Ideas Telcel**.
7. En **Portador de datos** elije **Paquete de Datos**.
8. En **Nombre del punto acceso** ingresa: **wap.itelcel.com**
9. Selecciona **Nombre de usuario** ingresa : **iesgprs**
10. Selecciona **Petición de contraseña** y elije **No**.
11. Selecciona **Contraseña** ingresa: **iesgprs2002**
12. En **Autenticación** elije la opción **Normal**.
13. En **Página de inicio** ingresa:
<http://upaapps.telcel.com:8582/telcelwap.wml>
14. En **Usar punto de acceso** selecciona **Automáticamente**.
15. Ahora oprime el botón de **Opciones** y elije la opción de **Configurac. Avanzadas**.
16. En **Tipo de red** selecciona **IPv4**.
17. En **Dirección IP del teléfono** selecciona **Automática**.
18. En **Direcciones DNS** selecciona **Automático**.
19. Ir a **Dirección servidor proxy** ingresa : **148.233.151.240**
20. En **Número de puerto proxy** ingresa **8080**.
21. Oprime el botón Atrás en 4 ocasiones
22. Ahora presiona la Roja de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **NOKIA X6-00.1** para ingresar al Portal Ideas Telcel

NOKIA X6-00.1 CONFIGURACIÓN Internet

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Sigue los pasos descritos únicamente si tienes problemas para navegar en Internet.



A) Si tu línea es de post-pago deberás contar con la configuración **Internet** como la predefinida, verifica esto de la siguiente forma:

1. Ir a Menú> Herramientas> Config. > Conexión > Puntos acceso
2. Verifica que exista el punto de acceso Internet

B) Si continúas teniendo problemas para navegar, envía sin costo un SMS con la clave ALTA a la marcación 789 para recibir la configuración automática.

C) Si no se soluciona el problema, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Internet** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a Menú > Configurac. > Conectividad > Destinos > Internet.
2. Presiona **Opciones** y selecciona **Nuevo punto de acceso**.
3. El telefono le pregunta “**Verificar automáticamente si hay puntos de acceso disponibles?**” elije **No**.
4. Selecciona **Paquete de datos**.
5. En **Nombre del punto de acceso de paquete de datos** ingresa **Internet**.
6. Ingresa al punto de acceso **Internet**.
7. En **Portador de datos** elije **Paquete de Datos**.
8. En **Nombre punto acceso** ingresa: **internet.itelcel.com**
9. Selecciona **Nombre de usuario** e ingresa : **webgprs**
10. Selecciona Petición **contraseña** y elije **No**.
11. Selecciona **Contraseña** e ingresa: **webgprs2002**
12. En **autenticación** selecciona **Normal**.
13. En **Página de inicio** selecciona **Ninguna**.
14. En **Usar unto de acceso** seleccione **Automáticamente**.
15. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu **NOKIA X6-00.1** para ingresar a Internet (describir como acceder usando la tecla de acceso rápido o el menú por el que se ingresa).