

NOKIA X6-00.1 CONFIGURACIÓN Mensajes Multimedia

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de post-pago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **MMS** al **500** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **Mensajes Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a Menú > Configurac. > Conectividad > Destinos > Mens. Multim.
2. Presiona Opciones y elija **Nuevo punto de acceso**.
3. El telefono pregunta: "Verificar automáticamente si hay puntos de acceso disponibles?", elija **No**.
4. Selecciona **Paquete de datos**.
5. En Nombre del punto de acceso de paquete de datos ingresa **Mensajes Multimedia** y presiona **aceptar**.
6. Selecciona el punto de acceso **Mensajes multimedia**.
7. En **Portador de datos** elija **Paquete de Datos**.
8. En **Nombre del punto acceso** ingresa: **mms.itelcel.com**
9. Selecciona **Nombre de usuario** ingresa : **mmsgprs**
10. Selecciona **Petición de contraseña** y elija **No**.
11. Selecciona **Contraseña** ingresa: **mmsgprs2003**
12. En **Autenticación** elija la opción **Normal**.
13. En **Página de inicio** ingresa <http://mms.itelcel.com/servlets/mms>
14. Ahora oprime el botón de **Opciones** y elija la opción de **Configurac. Avanzadas**.
15. En **tipo de red** selecciona **IPv4**.
16. En **Dirección IP del teléfono** selecciona **Automático**.
17. Ir a **Dirección servido proxy** ingresa : **148.233.151.240**
18. En **Número de puerto proxy** ingresa **8080**.
19. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu NOKIA X6-00.1 para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.