

## SAMSUNG GT-i8000L CONFIGURACIÓN CORREO iTelcel

Configura una cuenta iTelcel para enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com)
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMTP:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** La contraseña de acceso a tu cuenta

### Ahora sigue los pasos:

1. Ingresa al menú principal y selecciona **E-mail**,
2. Selecciona la opción **Correo iTelcel**.
3. Selecciona a **Correo electrónico**.
4. Selecciona **Cuentas de correo electrónico**.
5. Selecciona la opción: **Editar o Crear**, según sea el caso.
6. Ingresa **Nombre de cuenta** (ejemplo Mensaje Telcel) y de Signte.
7. Selecciona **Mi dirección de correo**, ejemplo: [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com)
8. Selecciona **ID usuario**, ejemplo, juan
9. Selecciona **Contraseña**, ejemplo contraseña de la cuanta, y de Signte.
10. Configura los datos del servidor SMTP, ejemplo: [smtp.itelcel.com](mailto:smtp.itelcel.com)

11. Configura el puerto SMTP, ejemplo: 25
11. Selecciona **el tipo de protocolo, ejemplo POP3**
12. Configura el Servidor POP3, ejemplo: pop3.itelcel.com
13. Configura el POP3, ejemplo: 110

Selecciona **Guardar**

Las siguientes funciones son opcionales:

14. Enviar copia a uno mismo.
15. Confirmación de entrega
16. Confirmar lectura
17. Prioridad
18. Incluir firma, puede editar una firma

Con esto queda configurada la terminal para enviar y recibir **correo electrónico** desde tu Telcel.