

SONY ERICSSON W810i CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. juan@itelcel.com
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

Ahora sigue los pasos:

1. Ingresa al menú principal y selecciona **Mensajes**,
 2. Selecciona **Email** y oprime Seleccionar.
 3. Selecciona **Ajustes** y presiona Seleccionar.
 4. Selecciona **Ajustes de cuenta** y presiona Seleccionar.
 5. Selecciona **Nueva cuenta** y oprime Agregar
 6. Ingresa **Mensaje Telcel**, presiona Aceptar.
 7. Selecciona **Dirección de email** .
 8. Ingresa **mensaje@itelcel.com**, oprime Aceptar
 9. Selecciona **Conectar usando**.
 10. Selecciona **CSD** si eres usuario de prepago o **GPRS Internet** si eres usuario de Postpago.
 11. Selecciona **Tipo de conexión**.
 12. Selecciona **POP3**, oprime Seleccionar.
 13. Selecciona **Servidor entrada**
 14. Ingresa **pop3.itelcel.com**, presiona Aceptar.
 15. Selecciona **Nombre usuario**
 16. Ingresa **mensaje**, oprime Aceptar.
 17. Selecciona **Contraseña**.
 18. Ingresa **mensaje** y oprime aceptar
 19. Selecciona **Descargar** y presiona Seleccionar.
- Selecciona **Encabezado y texto** o **Sólo**

encabezado según prefieras

20. Selecciona **Intervalo revisión** y presione Seleccionar.
21. Selecciona **Desactivar** y presione Seleccionar..
22. Selecciona **Servidor de salida**
23. Ingresa **smtp.itelcel.com**, presiona Aceptar.
24. Selecciona **Nombre de usuario**
25. Ingresa **el Nombre de usuario** (Ej. Si tu cuenta es juan.perez@itelcel.com el Nombre de usuario es [juan.perez](mailto:juan.perez@itelcel.com)) y oprime Aceptar
26. Selecciona **Contraseña**.
27. Ingresa tu **contraseña** y oprime aceptar
28. Selecciona **Conectar** .
29. Selecciona **Cualquier red** y presiona Seleccionar.
30. Selecciona **Su nombre**.
31. Ingresa **mensaje@itelcel.com**, oprime Aceptar.
32. Selecciona **Firma**.
33. Ingresa **su firma** si lo deseas y oprime Aceptar.
34. Selecciona **Copiar saliente** y presiona Seleccionar.
35. Selecciona **Desactivado** y oprime Seleccionar.
36. Selecciona **Cifrado** y presiona Seleccionar.
37. Selecciona **Servidor entrada**
38. Selecciona **Sin cifrado**.
39. Selecciona **Servidor de salida**
40. Selecciona **Sin cifrado** y oprime Seleccionar
41. Oprime atrás.
42. Selecciona **Puerto entrada**.
43. Ingresa **110** y oprime Aceptar
44. Selecciona **Puerto de salida**.
45. Ingresa **25** y presiona Aceptar
46. Presiona **Listo**.
47. Selecciona **Mensaje Telcel** y oprime Seleccionar. Para dejar predefinida esta cuenta de **E-MAIL**
48. Oprime tecla de Regresar hasta salir al Menú Principal.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.