

SONY ERICSSON P990i CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. juan@itelcel.com
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

Ahora sigue los pasos:

1. Ingrese al **Menú principal**, seleccione **Herramientas** y después **Panel de control**.
2. Seleccione **Mensajes** y posteriormente **Cuentas correo**
3. Seleccione **nueva**.
4. En Nombre de cuenta ingrese **Mensaje Telcel**, presione Listo.
5. En Su nombre ingrese **mensaje@itelcel.com**
6. En Direcc. de correo electrónico introduce **mensaje@itelcel.com**.
7. En Tipo de conexión, seleccione **POP3**.
8. Seleccione la pestaña **Bandeja de entrada**.
9. En Dirección servidor entrante ingrese **pop3.itelcel.com**
10. En Nombre de usuario ingrese **mensaje**
11. En Contraseña ingrese **mensaje**
12. En Recibir mediante grupo seleccione **Mensaje Telcel Incoming**.
13. Seleccione la pestaña Bandeja de salida.
14. En Dirección servidor saliente ingrese **smtp.itelcel.com**
15. Marque la opción **Usar autenticación SMTP**.
16. En Nombre de usuario ingrese **mensaje** y después presione Listo.

17. En Contraseña ingrese **mensaje**
18. En Recibir mediante grupo seleccione **Mensaje Telcel Outgoing**.
20. Oprima **Mensaje telcel** y seleccione **Avanzado**.
21. En **Puerto de correo entrante** ingrese 110.
21. Seleccione la pestaña **Salientes** y en **Puerto de correo saliente** ingrese 25.
19. Oprima **Guardar**.
20. Oprima nuevamente **Guardar y listo**
21. Regrese a Panel de Control Seleccione **Conexión** y posteriormente **Cuentas de Internet**.
22. Acceda a la pestaña Grupos, posicione sobre **Mensaje Telcel Incoming**
23. Seleccione Añadir cuenta, después marque el recuadro que se encuentra a la izquierda de **GPRS Internet** y oprima Listo y después Guardar.
24. Posicione sobre **Mensaje Telcel Outgoing**
25. Seleccione Añadir cuenta, después marque el recuadro que se encuentra a la izquierda de **GPRS Internet** y oprima Listo.
26. Oprima Guardar y después Listo.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.